



SMA handleiding installeren

Model: Sunny Boy





Inhoud



Netwerk instellen

De omvormer zendt zijn eigen Wi-Fi signaal uit, dit begint met 'SMA' gevolgd door cijfers.

1) Ga in dezelfde ruimte zitten met je laptop/gsm en zoek het draadloos netwerk van de omvormer bij uw beschikbare draadloze netwerken. Het draagt de naam SMAxxxxxxx, waarbij xxxxxxxx staat voor uw serienummer van de omvormer.



Het wachtwoord van dit netwerk kan variëren:

- Als u binnen de 10u na plaatsing van de omvormer connecteert met zijn wifi is het wachtwoord: SMA12345

- Als uw na deze 10u wilt verbinden met de omvormer dan gaat u dit wachtwoord vinden op het typeplaatje van de omvormer (rechterzijde)



Het wachtwoord vindt u hier op het typeplaatje, de **WPA2-PSK** code. U neemt best een foto ervan zodat u gemakkelijk dit kan ingeven, later hebben we ook de PIC en de RID code nodig die erboven staan!



- 2) Open een internetbrowser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari..)
- 3) Vanboven in de balk geeft u dit IP-adres in: 192.168.12.3
 → zorg dat u nog steeds verbonden bent met het SMAxxxxxx netwerk
- U komt uit op onderstaand scherm User group: Installer Password: SMA12345

🥦 SMA dev	и́се × +	- 🗆 X
$\leftrightarrow \rightarrow c$	C ① Niet beveiligd 192.168.12.3/#/	😒 🛈 🔒 🌚 🗄
TAG_#_	_9322	SMA
	Login	
	Language:	
	English	Ŧ
	User group	
	Installer	Ŧ
	Password	
	1	•••1
	Forgot password?	Login

5) Bij een nieuwe omvormer kiest u meteen voor Configuratie met installatiewizard

7	Configuratie overnemen uit bestand
_	Als u voor deze optie kiest, kunt u een eerder opgeslagen conliguratie uit een bestand overnemen.
3	Configuratie met installatiewizard
Q	Als u voor deze optie kiest, kunt u het apparaat configeren met behulp van de installatiewizard De installatiewizard leidt u stap voor stap door het configuratieproces.
	Handmatige configuratie
	Als u voor deze optie kiest, kunt u alle parameters van het apparaat handmatig configureren.
off vens	ster niet meer weergeven



6) Indien dit scherm niet vanzelf kwam navigeert u naar de gebruikersinstellingen. Klik op het pijltje rechtsboven langs het mannetje. Vervolgens klik je op **'Installatiewizard starten'**

UNNY	BOY 5.0					SMA
Home	O Momentane waarden	Apparaatparame	ters 📘 Gebeurtenissen	🔧 Apparaatconfigurat	ie	1 - 0
Apparaats	status	Ac	tueel vermogen		Actueel verbruik	Installatiewizard starten SMA Grid Guard-aanmelding Afmelden
	ОК		31 W	Î.		97w
Opbrengs	st	Ve	rbruik		Terugleverbeheer	
Vandaag: Gisteren:		1,238 kWh Va	andaag:	20,41 kWh		De begrenzing van het werkelijk vermogen is
Totaal:		9.399,1 kWh To	taal:	7.531,8 kWh	A	uitgeschakeld.
Actueel v	vermogen en actueel verbr	uik	Dag Maand Ja	ar Totaal		
			29 nov. 2018	3		
	1		29 nov. 2018	3		
5,00 kW			29 nov. 2018	3		
5,00 kW 4,00 kW			29 nov. 2018			



- 7) U komt nu uit op dit venster
 - 1. Klik op WLAN
 - 2. WLAN-scan uitvoeren
 - 3. Gevonden WLAN-netwerken weergeven
 - 4. Op tandwiel klikken van uw huiselijke Wi-Fi \rightarrow op 'WLAN-instellingen' klikken

SUNNY BOY 5.0					SMA
🖶 Home					1 · 0 ·
1	2	> 3 >	4	5	6
Netwerkconfiguratie	Tijd en datum	Landnorm	Meterconfiguratie	Netbeheer	Samenvatting
Netwerkconfiguratie					Gebruikersgegevens
Geconfigureerde netwerken					Netwerkconfiguratie
Naam netwerk	Soort communicatie	IP-adres van het apparaat	Status		of draadloos via WLAN in uw lokale netwerk
WiFi-2.4-A390	WLAN	169.254.12.3	© ок		Kies hiervoor onder Soort communicatie de
	Ethernet	192.168.1.38	© ок		gewenste optie. Communicatie via WLAN configureren
Soort communicatie Ethernet WLAN 1		W	Gevonden WLAN-netwerken weer LAN-netwerkinstellingen handmatig WPS voor WLAN-netwerk	3 rgeven uitvoeren	mogelijkheden: • Gevonden WLAN-netwerken weergeven Via de knop Instellingen kunt u de netwerkinstellingen uitvoeren die nodig zijn om het apparaat met het VLAN- netwerk te verbinden. U kunt daarbij de netwerkinstellingen automatisch van uw DHCP-server (router) opvragen of de netwerkinstellingen handmatig uitvoeren. • WLAN-netwerkinstellingen handmatig
Gevonden netwerken			Instell	ingen	uitvoeren Hier kunt u de gegevens van uw WLAN-
Proximus Smart Wi-Fi			¢	×	netwerk handmatig invoeren om het apparaat te verbinden met het WLAN-
WiFi-2.4-A390			¢	^	netwerk. U kunt daarbij de netwerkinstellingen automatisch van uw
PROXIMUS_FON WLAN-scan uitvoeren 2			Opsia	an en verder	DHCP-server (router) opvragen of de netwerkinstellingen handmatig invoeren. • WPS voor WLAN-netwerk Om het apparaat via WPS automatisch met uw WLAN-netwerk te verbinden, meet u eerst WPS activeren op uw WLAN-router (zie handleiding van de WLAN-router). Vervolgens activeert u de WPS-functie van het apparaat door op de gebruikersinterface [WPS activeren] te kiezen.



8) Geef uw Wi-Fi wachtwoord in, vervolgens klikt u op 'Verbinden met WLAN-netwerk'

WLAN-instellingen		
SSID van het WLAN WiFi-2.4-A390 Automatische configuratie	WLAN-wachtwoord	
Ja Nee		
CAnnuleren		Verbinden met WLAN-netwerk

9) Klik op 'Opslaan en verder'

•

Home							1.0
1	2	3	> 4	>	5	>	6
Netwerkconfiguratie	Tijd en datum	Landnorm	Meterconfiguratie		Netbeheer		Samenvatting
letwerkconfiguratie					•	Gebruikers	gegevens
econfigureerde netwerken						Netwerkconfigu	atie
Naam netwerk	Soort communicatie	IP-adres van het appa	raat Status		L C	J kunt het apparaat If draadloos via WL	draadgebonden via ethern AN in uw lokale netwerk
WiFi-2.4-A390	WLAN	169.254.12.3	🕲 ок		H H	Ges hiervoor onder	Soort communicatie de
	Ethernet	192.168.1.38	© ок		0	Communicatie via	WLAN configureren
ethernet WLAN					r	nogelijkheden: Gevonden V weergeven Via de knop netwerkinste	VLAN-netwerken Instellingen kunt u de Ilingen uitvoeren die nodig
			Gevonden WLAN-netwe	rken weergeven		zijn om het a netwerk te ve	pparaat met het WLAN- erbinden. U kunt daarbij de
			WPS voor WLAN	I-netwerk		DHCP-serve	r (router) opvragen of de llingen handmatig uitvoere
Gevonden netwerken				Instellingen		 WLAN-netw uitvoeren Hier kunt u d 	erkinstellingen handmati e gegevens van uw WLAN
Proximus Smart Wi-Fi				\$		netwerk han apparaat te v	dmatig invoeren om het rerbinden met het WLAN-
WiFi-2.4-A390				۵		netwerk. U k netwerkinste	unt daarbij de Ilingen automatisch van uw
PROXIMUS_FON				٥		netwerkinste	r (router) opvragen of de llingen handmatig invoeren /I AN-netwerk
WLAN-scan uitvoeren			(Opslaan en vero	fer	Om het appa met uw WLA moet u eerst WLAN-route WPS-functie gebruikersint kiezen.	raat via WPS automatisch N-netwerk te verbinden, WPS activeren op uw (zie handleiding van de). Vervolgens activeert u d van het apparaat door op v erface [WPS activeren] te



10) Selecteer de juiste tijdzone en zet 'Automatische tijdsynchronisatie' aan.

					SMA
					1 - 0 -
2	3	4	5	>	6
Tijd en datum	Landnorm	Meterconfiguratie	Netbeheer		Samenvatting
ı				1 Gebruikers	sgegevens
				Datum en appa	raattijd instellen
				U kunt de datum er apparaat handmati	n de systeemtijd van het o instellen of automatisch
				laten opvragen var Voor de automatise internetverbinding	i een NTP-server. che tijdsynchronisatie is een nodig.
Irid, Parijs	*				
			\frown		
			Opslaan en verder		
	2 Tijd en datum	23 Tijd en datum Landnorm	2 3 4 Tijd en datum Landnorm Meterconfiguratie	2 3 4 5 Tijd en datum Landnorm Meterconfiguratie Netbehee nid, Parijs	2 3 4 5 Tijd en datum Landnorm Meterconfiguratie Netbeheer Datum en appa U kunt de datum en appa U kunt de datum en appa U kunt de datum en apparat hendmall alten opvragen var Voor de automatises internetverbinding Mogelaan en verder

11) Klik op Opslaan en verder

SUNNY BOY 5.0					SMA
🖀 Home					1 - 0 -
1	2	3	4	5	6
Netwerkconfiguratie	Tijd en datum	Landnorm	Meterconfiguratie	Netbehee	r Samenvatting
Landnorm kiezen					f Gebruikersgegevens
Om de momenteel ingestelde land aanmelden.	le aanmelding	Landnorm kiezen De landspecifieke gegevensrecord bevat speciale instellingen voor de apparaatparameters aan stroomnetzijde, waarmee de omvormer aan de geldende aansluitvoorschriften voldoet.			
Landnorm C10/11/2012		Landnorm instellen		٣	Als u een landspecineke gegevensrecord selecteert, wordt het apparaat met de desbetreffende instellingen geconfigureerd. De keuze van de juiste landspecifieke gegevensrecord is afhankelijk van de installateliocatie en de ter plaatse geldende
Terug			Opsia	aan en verder	aansluitvoorschriften. Raadpleeg in geval van wijfel uw netwerkexploitant.

12) Klik op Opslaan en verder

SUNNY	BOY 5.0									SA	MA
🖀 Home										1.	0.
	1		2		3	4		5	\rightarrow	6	
Netw	verkconfiguratie	Tijd er	n datum	La	ndnorm	Meterconfigur	atie	Netbehee	r	Samenvatting	
Energiem	eters configurer	ren							🚯 Gebruik	ersgegevens	
Geselecteer	rde energiemeter								Energiemete	rs configureren	
	Naam van de energ	liemeter		Serienumme	r		Instellinge	n	Als uw installati op de startpagir uw huishouden	e een energiemeter bev na ook de verbruiksgege laten weergeven.	rat, kunt u evens van
	Energiemeter aan Sp	peedwire		1901701405			٥		Selecteer de en verbruiksgegeve	ergiemeter waarvan de ens moeten worden opg	jevraagd.
Beschikbare	e energiemeters								Werkwijze		
	Naam van de energ	jiemeter		Serienumme	r		Instellinge	n	1. Selecter energie	er in de tabel Beschikba meters bij de gewenste meter de knon Instelling	
	Serienummers van b	oruikbare tellers		1901401358			۵		2. Selectee Energie	er in het contextmenu meter in de installatie	yen.
							_	_	energier	neter als geïnstalleerde neter toegevoegd aan u	IW
Terug						(Opslaan en	verder	installati	ie.	



13) Klik op Opslaan en verder

SUNNY BOY 5.0					SMA
🐣 Home					1 - 0 -
1	2	> 3	4	5	6
Netwerkconfiguratie	Tijd en datum	Landnorm	Meterconfiguratie	Netbeheer	Samenvatting
Netbeheer configureren				() G	ebruikersgegevens
🔞 U moet eerst uw persoonlijke Sl	MA Grid Guard-code invoeren voo	r u verder kunt gaan.	SMA Grid Guard-aa	nmelding Aange Door d	jleverbeheer Isloten fasedraad Ie selectie van de fasedraad zorgt u ervoor
Terugleverbeheer Statische s	spanningsbeheersing			dat de worde asymn	waarden op de gebruikersinterface juist n weergegeven en de begrenzing van de netrische belasting juist kan worden
Aangesloten fasedraad	Fase L1	v		uitgevo Install De om	berd. atiebesturing en vermogensbegrenzing vormer kan zijn werkelijke vermogen
Terugleverbeheer netaanslui Aan Uit	itpunt			begrer door v richtwa boven, comm Modbu Bedrijf	izen door een bovengeschikte eenheid of aste richtwaarden. Als de omvormer de aarden door middel van een geschikte eenheid (bijvoorbeeld een unicatieproduct, I/O-modules of een is) moet ontvangen, kies dan smodus voor de Begrenz. P d. inst. best.
Installatiebesturing en verme	ogensbegrenzing			Kies d richtwa van ee begrer netaar	eze instelling ook, als de omvormer de aarden niet moet ontvangen door middel in bovengeschikte eenheid, maar de nzing van het werkelijke vermogen op het isluitpunt zelf dynamisch begrenst.
Terug			Opsiaa	Bij inst eenhe omvor litval, als laa	allatiebesturing door een bovengeschikte d kunt u bovendien instellen hoe de mer zich moet gedragen bij communicatie- Daarbij kunt u kiezen of de omvormer de tste ontvangen waarden moet aanhouden visen van de inse out hed naminale

14) Klik op Verder

SUNNY BOY 5.0		SMA
🖀 Home		1 - 0 -
1 2	3 4 5	6
Netwerkoonfiguratie Tijd en datum	Landnorm Meteroonfiguratie Netbehe	er Samenvatting
Samenvatting		Gebruikersgegevens
Tijd en datum		Samenvatting
Automatische tijdsynchronisatie	Ja	De samenvatting laat de tijdens het doorlopen van de installatiewizard uitgevoerde instellingen
Tijdzone	(UTC+01:00) Brussel, Kopenhagen, Madrid, Parijs	zien.
Netwerkconfiguratie		
Automatische Speedwire-configuratie ingeschakeld	Ja	
WLAN is ingeschakeld	Ja	
SSID van het WLAN	WiFi-2.4-A390	
Versleuteling voor WLAN	WPA2-AES	
Automatische configuratie van het WLAN is ingeschakeld	Ja	
Landnorm		
Ingestelde landnorm	C10/11/2012	
Landnorm instellen		
Meterconfiguratie		
Serienr. teller op Speedwire	1901701405	
Netbeheer		
Bedrijfsm.begrenz.werk.vermogen op netaansluitpunt	Uit	
Nominaal vermogen installatie	500.000 W	
Bed.mod. stat.spann.beheer,conf. stat.spann.beheer	Uit	
Bedrijfsmodus van het voedingsbeheer	Uit	
	Alle parameters exporteren Samenvatting exporteren	
Terug	Verder	\sum



15) Indien de omvormer goed verbonden is zal je links beneden op de webpagina een IP-adres zien verschijnen

Serienummer: 1992006602 Firmwareversie: 1.3.17.R IP-adres ethernet: 192.168.1.38 IP-adres WLAN: 169.254.12.3